

For bilen

- FORNIKLEDE LISTER
- FORNIKLEDE STØTFANGERE

PRODUKT

* **Respect Rustolje**

- 1) Overflaten rengjøres.
- 2) Rustflekker i forniklingen pusses med stålull eller pussegarn gjennomfuktet med **Rustolje**.
- 3) Tørk av og påfør et tynt lag olje. La det ligge på i ca. 10 - 15 minutter.
Oljen vil trenge inn i overflaten.

NB! OLJEN MÅ **IKKE** TØRKE PÅ OVERFLATEN

- 4) Puss over med en fille fuktet med **Rustolje**.
Tørk av med en fille som ikke loer.
Overflaten skal være helt ren.

DER DU KOMMER TIL. HUSK Å PÅFØRE RUSTOLJE PÅ BAKSIDEN AV LISTER OG STØTFANGERE. SOM OFTEST OPPSTÅR SKADENE FØRST HER.

For bilen

- UNDERSTELL
- BAGASJEROM
- UNDER GULVMATTER

PRODUKT

* **Respect Rustolje**

- 1) Løs rust, løs gammel maling, olje og fett fjernes..
- 2) Påfør inntil 2 strøk **Rustolje**.
Som påføres vått-i-vått slik at oljen har en silkeglans når oljen er tørr.
- 3) Deretter 2 - 3 strøk god primer (ikke 2-komponent).

DØR - KANALER

- 1) **Rustolje** sprøytes på.

Rustolje har en meget stor spredningsevne og vil derfor trenge inn i falser/lommer og danne en rustbeskyttende hinne.

- HENGERFESTE**PRODUKT**

* **Respect Rustolje**

- 1) Børst godt med stålbørste til flaten er helt ren for løs rust og gammel maling.
- 2) Påfør inntil 2 strøk med **Rustolje** vått-i-vått slik at flaten har en silkeglans når oljen er tørr. Matte felter flekkes slik at hele flaten har jevn glans.
- 3) La tørke i 24 til 48 timer avhengig av tørkeforholdene.

TOPPSTRØK

ALT. 1: 2 - 3 strøk god primer (ikke 2-komponent)

ALT. 2: 2 - 3 strøk Emaljelakk/Blank alkydmaling/Bengalakk e.l. tilsatt ca. 15 - 20% **Rustolje.**